

LapCabby

Laptop opberg- en laadsystemen

Gebruikershandleiding

LapCabby V Serie

10V 16V 20V



1. Open de LapCabby door de sleutel in het slot aan de bovenzijde om te draaien.

2. Open de deuren aan de achterzijde van de LapCabby met behulp van de verborgen hendel. Deze hendel bevindt zich volledig bovenin de LapCabby.

3. Plaats de laptops in de laptopvakken.

4. Plaats de adapters in de houders.

5. Voer de adapterkabels door de uitsparingen van de achterwand naar de binnenzijde van de LapCabby.


6. Plug de adapter in de laptop.

7. Schik de adapterkabel zodat de lade kan worden uitgetrokken.

8. Plaats de bijgevoegde kabelclips op de kabel en op de metalen stangen van de laptopvakken.

9. Plaats de stekkers van de adapters in de stekkerdozen van de LapCabby.

10. Voorzie de LapCabby van stroom door de hoofdstekker in het stopcontact te plaatsen.



LapCabby H Serie

16H 32H



1. Open de LapCabby door de sleutel in het slot aan de bovenzijde om te draaien.

2. Om de zijdeuren van de LapCabby te openen, duwt u de hendels die zich aan beide zijanten van het compartiment bevinden naar beneden.

3. Plaats de laptops in de individuele laptopvakken.

4. Plaats de adapters in de houders (1 per houder voor de 16H, 2 per houder voor de 32H).

5. Voer de adapterkabels door de uitsparingen van de zijwanden naar de binnenzijde van de LapCabby.

6. Plug de adapter in de laptop.

7. Schik de adapterkabel zodat de lade kan worden uitgetrokken.

8. Plaats de stekkers van de adapters in de stekkerdozen van de LapCabby.

9. Voorzie de LapCabby van stroom door de hoofdstekker in het stopcontact te plaatsen.



LapCabby Mini Serie

20V 32V



1. Open de LapCabby door de sleutel in het slot aan de bovenzijde om te draaien.

2. Open de deuren aan de achterzijde van de LapCabby met behulp van de verborgen hendel. Deze hendel bevindt zich volledig bovenin de LapCabby.

3. Plaats per laptopvak twee minilaptops en gebruik de kabelbegeleiders aan de bovenzijde van de laptopvakken.


4. Plaats per adapterhouder twee adapters. Voer de adapterkabels door de uitsparingen van de achterwand naar de binnenzijde van de LapCabby.

5. Plug de adapter in de laptop.

6. Schik de adapterkabel zodat de lade kan worden uitgetrokken.

7. Plaats de stekkers van de adapters in de stekkerdozen van de LapCabby.

8. Voorzie de LapCabby van stroom door de hoofdstekker in het stopcontact te plaatsen.



Het POWER 7 Oplaadsysteem

Het gebruiksvriendelijke POWER 7 oplaadsysteem maakt het mogelijk om de laptops volledig automatisch op te laden. Dat is niet alleen erg gemakkelijk, maar bovendien heel voordelig! Dankzij de ingebouwde timer kan er geprofiteerd worden van het voordelige nachttarief voor energie. Zo vragen de laptops overdag geen energie, behalve als er gekozen wordt voor handmatig opladen.

Overspanningbeveiliging

Om overspanning te voorkomen, voorziet het POWER 7 oplaadsysteem de stekkerdozen stapsgewijs van stroom. Wanneer de stroomtoevoer tijdens het oplaadproces wordt onderbroken, zal het bij continuering de ingegeven instellingen behouden: het oplaadsysteem schakelt de ingestelde tijd weer uit.

Het oplaadsysteem instellen

01. Plaats de stekker in het stopcontact en druk op de 'power' knop (de middelste knop op het oplaadsysteem). Het scherm zal oplichten en de woorden 'Day', 'Time' en 'Date' weergeven.
02. Druk de drie knoppen tegelijkertijd in. Op het beeldscherm verschijnt nu 'Settings Menu'. Houd de knoppen een paar seconden vast totdat 'Set time' verschijnt. Druk op de + of - knop om de juiste tijd in te stellen. Wanneer deze is ingegeven, drukt u op de middelste knop om deze te bevestigen.
03. Op het beeldscherm verschijnt nu 'Set date'. Druk op de + of - knop om de juiste datum in te stellen. Wanneer deze is ingegeven, drukt u op de middelste knop om deze te bevestigen.
04. Op het beeldscherm verschijnt nu 'Set day'. Druk op de + of - knop om de juiste dag in te stellen. Wanneer deze is ingegeven, drukt u op de middelste knop om deze te bevestigen.
05. Op het beeldscherm verschijnt nu 'Start', een dag en een tijd. Deze verwijst naar de starttijd voor het opladen. Gebruik de + en - knop om de juiste starttijd in te geven, de starttijd staat vanaf fabriek op 01.00u. Wanneer de gewenste starttijd is ingegeven, drukt u op de middelste knop om deze te bevestigen.
06. Op het beeldscherm verschijnt nu 'Duration', een dag en een tijd. De tijd verwijst naar de duur van de oplaadperiode. Af fabriek staat deze periode op 7 uur ingesteld. Wanneer de gewenste oplaadduur is ingegeven, drukt u op de middelste knop om deze te bevestigen.
07. Op het beeldscherm verschijnt nu 'Start', de volgende dag en een tijd. Herhaal eenvoudigweg het invoerproces voor iedere dag tot u voor alle dagen de gewenste oplaadperiode heeft ingegeven.
08. Voor dagen dat u geen oplaadperiode in wilt voeren (bijvoorbeeld zaterdag en zondag) voert u zowel bij de starttijd als bij de duur 00:00 in. Door de buitenste knopjes tegelijkertijd in te drukken, zet u de tijd op 00:00. Als u alle dagen heeft ingegeven, drukt u één maal op de middelste knop.
09. Op het beeldscherm verschijnt nu 'Man Charge Time', wat staat voor 'handmatige oplaadtijd'. Volgens de fabriekinstellingen staat deze op 02:00. Door op de + en - knop te drukken, stelt u de gewenste oplaadtijd in. Bevestig deze door op de middelste knop te drukken.
10. Het beeldscherm geeft nu 'Daylight saving on' weer. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt het beeldscherm tijdens daguren niet onnodig verlicht. Om deze functie uit te schakelen, drukt u op de - of + knop.
11. U heeft nu het POWER 7 oplaadsysteem volledig ingesteld. Het beeldscherm hoort nu de correcte datum, dag en tijd weer te geven. Als u een instelling wilt wijzigen, drukt u opnieuw op alle drie de knoppen tegelijk om het menu opnieuw te doorlopen. Vervolgens kunt u op ieder moment het menu verlaten door de middelste knop van het oplaadsysteem voor enkele seconden in te drukken.

Handmatig opladen

Handmatig de laptops opladen kan eenvoudig door de buitenste twee knoppen van het POWER 7 oplaadsysteem enkele seconden tegelijkertijd in te drukken. Het beeldscherm geeft vervolgens 'Manual charge' weer en de duur van de oplaadperiode (02:00 als fabriekinstelling). U ziet de timer teruglopen tot de oplaadperiode is geëindigd. Wanneer de optie handmatig opladen wordt ingeschakeld, hoort u met enkele seconden tussentijd een klik. Tijdens zo'n klik wordt een stekkerdoos ingeschakeld. Het indicatielichtje op de stekkerdoos gaat vervolgens rood branden. Om het handmatig opladen vroegtijdig te stoppen, drukt u enkele seconden op de middelste knop van het oplaadsysteem.

Automatisch opladen pauzeren

Tijdens het automatisch opladen kan de oplaadperiode worden gepauzeerd. Hiervoor drukt u enkele seconden op de middelste knop van het oplaadsysteem. Het beeldscherm geeft vervolgens 'Pause Charging? Yes, No' weer. Door op de + of - knop te drukken geeft u uw keuze in. Wanneer u kiest voor 'Yes' verschijnt er een P in de rechterzijde van het scherm. Om de pauze te verbreken en het oplaadproces te hervatten, drukt u enkele seconden op de middelste knop van het oplaadsysteem. Op het beeldscherm verschijnt 'Enable charge'. U gebruikt opnieuw de + of - knop om uw keuze in te geven. Maakt u geen keuze dan wordt het oplaadproces binnen 30 seconden hervat.